

SC20

Rotación: cambio de volumen

Tecla central □
(grupos) + rotación:
cambio de grupos



Cambiar tamaño texto / □ Grupos / Ayuda

Pulsación prolongada TECLA [0]:

- [0] Cambio TMO/DMO (RED/DIRECTO)
- [1] Recibido
- [2] No disponible
- [3] Call back
- [4] En ruta a servicio
- [5] En Servicio
- [6] Regreso de servicio
- [7] En Parque
- [8] Incidencia
- [9] Zoom Pantalla
- [*] Bloqueo/desbloqueo teclado
- [#] Modo directo/red

SC20

Tecla A: Pulsación prolongada ,
Modo directo / Modo Red

Tecla B: Pulsación prolongada,
Cambio tamaño texto

PTT

Tecla C: Pulsación prolongada,
Menú funciones especiales:

- Buzón Mensajes
- Agenda
- Modo Operación
- Posición GPS
- Carpetas (Grupos)
- Mensajes Estados
- InfTeclado

Para que funcione correctamente la función de 3W, deberá usar baterías de 14Wh referencia 300-01853 o superior.

