

Índex:

1. Situacions.
2. Equips de protecció personal, equipament i recursos.
 - 2.1 Nivell 1
 - 2.2 Nivell 1 lleuger
 - 2.3 Nivell 2
 - 2.4 Nivell 2 lleuger
 - 2.5 Nivell biològic i radiològic
 - 2.6 Nivell 3
 - 2.7 Protecció criogènica

**BOMBERS
CONSORCI
VALÈNCIA**

Camí de Montcada, 24 46009 València
Tel. (96) 346 98 00 /
Fax (96) 349 81 44



Guies de Mètode Cos de Bombers

GM 0 GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ

GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ

**GM 0
GUIA DE MÈTODE
NIVELLS DE PROTECCIÓ**

Elaborat per: Manuel Alonso Herrerías José Miguel Basset Blesa	Revisat per: José Miguel Basset Blesa	Informat a: Comité de Seguretat i Salut Laboral	Aprovat per: José Miguel Basset Blesa
Data:	Data:	Data: 21/09/2018	Data:
Signatura:	Signatura:		Signatura:

GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ

1.- SITUACIONS

Intervencions on siga necessari utilitzar equips de protecció individual davant la calor, agents químics, biològics o radiològics o temperatures extremes.

2.- EQUIP DE PROTECCIÓ PERSONAL, EQUIPAMENT I RECURSOS

2.1 Nivell 1



L'equip de protecció Nivell 1 consta de:

- ✓ Roba interior
- ✓ Sobre Pantalons
- ✓ Jaqueta
- ✓ ERA
- ✓ Màscara
- ✓ Sotacasc
- ✓ Casc
- ✓ Guants
- ✓ Botes

GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ

2.2 Nivell 1 lleuger



L'equip de protecció Nivell 1 lleuger consta de:

- ✓ Roba interior
- ✓ Granota polivalent
- ✓ Casc: Podrà ser forestal o estàndard segons el tipus d'actuació
- ✓ Ulleres de protecció, si no s'utilitza ERA
- ✓ Guants: Podran ser antitall o de protecció contra la calor, segons el tipus d'actuació
- ✓ Botes d'intervenció o polivalents
- ✓ ERA, si l'actuació ho requereix
- ✓ Màscara, si l'actuació ho requereix
- ✓ Sotacasc, si l'actuació ho requereix

GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ



2.3 Nivell 2

L'equip de protecció Nivell 2 consta d'un vestit antiesguitades (EPI categoria III, tipus 3) col·locat sobre un nivell de protecció 1 i ERA.

GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ



2.4 Nivell 2 lleuger

L'equip de protecció Nivell 2 lleuger consta d'un vestit antiesguitades (EPI categoria III, tipus 3), casc, botes i guants de protecció química i ERA. A criteri del comandament de la intervenció i depenent de l'actuació que s'haja de fer, l'ERA podrà ser substituït per una altra mitjà de protecció (màscares quirúrgiques, FPP1, FPP2, FPP3, o pantalla facial) d'eficàcia apropiada complementat amb protecció ocular.

GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ

2.5 Nivell biològic i radiològic



L'equip de protecció nivell biològic i radiològic (N-bio) consta d'un vestit (EPI categoria III, tipus 5) de protecció contra la contaminació per partícules radioactives segons la norma EN 1073 – 2:2002, i protecció contra microorganismes segons EN 14126: 2003, guants de nitril i/o protecció química, cobrebotes i ERA. A criteri del cap d'intervenció i depenent de l'actuació que s'haja de fer, l'ERA podrà ser substituït per una altre mitjà de protecció (màscara quirúrgica, FFP1, FFP2, FFP3, o pantalla facial) d'eficàcia apropiada complementat amb protecció ocular.

GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ

2.6 Nivell 3

L'equip de protecció Nivell 3 consta de:

- ✓ Vestit de protecció química estanc a gasos (EPI categoria III, tipus 1)
- ✓ ERA
- ✓ Màscara

El nostre servei disposa de diferents models, encapsulats, no encapsulats, d'ús limitat i reutilitzables.



ANSELL TRELLCHEM TLU

Nivell 3

Encapsulat

Ús limitat



ANSELL TRELLCHEM VPS

Nivell 3

No encapsulat

Ús limitat

GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ



ANSELL TRELLCHEM NEO

Nivell 3

Encapsulat

Ús limitat



DRÄGER CPS 7800

Nivell 3

No encapsulat

Reutilitzable

GUIA DE MÈTODE NIVELLS DE PROTECCIÓ



DRÄGER CPS 7900

Nivell 3

Encapsulat

Reutilitzable

2.7 Protecció criogènica

Aquest equip consisteix en un protector criogènic col·locat sobre un equip de protecció nivell 3.



ANSELL TYCHEM TRELLCOVER

Nivell 4

Encapsulat

Reutilitzable